

CONSEJOS IMPORTANTES

Los kits de IdeaPaint han sido específicamente diseñados para brindar cobertura hasta los tamaños indicados (25 y 50 pies cuadrados). Los intentos de aumentar el área de cobertura sólo darán como resultado un menor rendimiento del producto. Utilice el medidor de película húmeda de forma periódica para asegurarse de que se aplica la cantidad adecuada de pintura a la superficie (entre 4 y 5 milésimas). Demarque el área en incrementos de 25 ó 50 pies cuadrados para evitar aplicaciones delgadas. IdeaPaint no debe congelarse. El contenido de **THAT** debe tener una consistencia cremosa. Si se solidifica o se “agruma”, devuelva el kit a IdeaPaint. Si desea obtener más información, escriba por correo electrónico a info@ideapaint.com. IdeaPaint debe instalarse y mantenerse a una temperatura superior a los 60 grados. La aplicación de IdeaPaint en una pared exterior puede prolongar el tiempo de curado, ya que las paredes acabadas exteriores pueden estar más frías. Siga todas las precauciones de seguridad que se describen en la hoja de datos de seguridad de los materiales (Materials Safety Data Sheet, MSDS).

01 - PREPARACIÓN

Encinte los bordes con cinta de enmascarar de bajo poder adherente y cubra las áreas para prevenir la cobertura no deseada. Repare la superficie y lije suavemente con papel de lija de grano n.º 120. IdeaPaint será tan suave como la superficie que pinte (puede requerir una capa ligera). Limpie las áreas sucias y quite el polvo con un paño limpio y seco.

02 - APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN

Aplique una capa de imprimación con Kilz 2 hasta que no se pueda percibir el color existente (es posible que sea necesario aplicar 2 capas). Permita que se seque de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

03 - LIJADO

Luego de que se seque la capa de imprimación (al menos una hora), lije suavemente con papel de lija de grano n.º 120 y frote con un paño limpio y seco.

04 - VENTILACIÓN

El producto presenta un olor más fuerte que la pintura de látex, por lo que debe asegurarse de ventilar adecuadamente el área; para ello, ajuste el sistema de climatización en posición de extracción y abra las ventanas o puertas para que ingrese aire fresco, si es posible. Evite el flujo de aire que pueda contener polvo o contaminantes. No permita el ingreso de otras personas al área de instalación.

05 - MEZCLA

Vierta la totalidad del contenido de **THIS** en **THAT** y revuelva bien durante 2 minutos. **NO** mezcle más de 2 kits de una sola vez. Una vez que haya mezclado IdeaPaint, tendrá **1 HORA** para aplicarlo.

06 - APLICACIÓN

Aplique IdeaPaint en la superficie sólo con el rodillo que se incluye. Sólo se requiere una capa (de ser necesario, utilice un rodillo de 4” de marca Whizz o Rollerfoam para los bordes). La pintura de los bordes debe realizarse al final. Sature el rodillo y aplique en abundancia. Para alcanzar el máximo rendimiento, trabaje desde un extremo de la superficie hasta el otro, en incrementos de 2 a 3 pies. Preste atención y quite cualquier residuo a medida que avanza; y realice las reparaciones de inmediato. Para una cobertura correcta, utilice el medidor de película húmeda para asegurarse de que el espesor de IdeaPaint se encuentra entre las 4 y 5 milésimas. No trate de agregar más cobertura. Deje los bordes encintados hasta que IdeaPaint se seque por completo. Para obtener mejores resultados, quite suavemente IdeaPaint de los bordes de la cinta antes de quitarla.

07 - ESPERA

ESPERE 7 DÍAS para que la pintura se cure. Evite todas las bromas de “mirar cómo se seca la pintura”, cuelgue el cartel de pintura húmeda que se encuentra al dorso y escriba la fecha. (Si la temperatura del ambiente se encuentra entre 50 y 60, el curado puede demorar hasta 28 días).

08 - ESCRITURA

MARCADORES: Para un mejor rendimiento, utilice marcadores de borrado en seco comunes (“bold”) EXPO. Deben evitarse los marcadores con poco olor ya que presentan problemas en todas las superficies de borrado en seco y pueden causar impresión fantasma en función de la marca y el color utilizados. **LIMPIEZA:** El borrado y limpieza diarios deben realizarse con un borrador en seco estándar, un paño de algodón seco o una toalla de microfibra. Asegúrese de utilizar borradores limpios. Para una limpieza periódica y profunda, utilice un paño húmedo limpio o un limpiador o trapo para borrado en seco.

