

01 - PREPARACIÓN

Repare la superficie y lije hasta que quede completamente suave. Lije las superficies satinadas y sin poros con un papel de lija de grano medio y limpie con un paño seco. IdeaPaint será tan suave como la superficie que pinte (puede requerir una capa ligera).

02 - APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN

Aplique una capa de imprimación con Kilz Premium o imprimador de acrílico de vinilo hasta que no se pueda percibir el color existente. Permita que se seque de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

03 - LIJADO

Luego de que se seque el imprimador, lije suavemente con papel de lija de grano n.º 120 para quitar todos los residuos que puedan haberse acumulado durante el proceso de imprimación. Limpie con un paño limpio y seco.

04 - VENTILACIÓN

Abra las ventanas, las puertas y programe el sistema de ventilación para que proporcione 100% de aire fresco para ventilar el área y prevenir que penetre el olor.

05 - PROTECCIÓN

Siga todas las precauciones de seguridad que se describen en la hoja de datos de seguridad de los materiales (Materials Safety Data Sheet, MSDS) de IdeaPaint, que se puede encontrar en ideapaint.com.

06 - MEZCLA

Vierta **THIS** en **THAT** y revuelva. **NO** mezcle más de 2 kits de una sola vez. Una vez que haya mezclado IdeaPaint, **tiene 1 HORA** para aplicarla.

07 - RECORTES

IdeaPaint se aplica en una sola capa y se seca muy rápido. Para evitar las marcas de pliegues, debe hacer los recortes a medida que avanza y pintar la superficie en secciones verticales de un ancho de 2 a 3 pies por vez. Comience haciendo los recortes en los bordes de la primera sección con un rodillo de espuma de 4". Utilice un pincel de espuma si es necesario.

08 - RECUBRIMIENTO

Cubra la primera sección de 2 ó 3 pies de ancho utilizando un rodillo de espuma de 9". Mueva el rodillo hacia adelante y hacia atrás para evitar dejar las marcas del mismo y asegúrese de mantener un borde húmedo. Inspeccione cada sección en busca de orificios pequeños, áreas manchadas y residuos mientras avanza. Repárelos de inmediato y continúe.

09 - REPETICIÓN

Ábrase camino de un extremo al otro. **REPITA LOS PASOS 7 Y 8 EN LA SIGUIENTE SECCIÓN** hasta que la totalidad de la superficie quede cubierta.

10 - ESPERA

ESPERE 7 DÍAS para que la pintura se cure. Cuelgue el cartel de pintura húmeda que se encuentra al dorso y escriba la fecha de modo de indicar cuándo la superficie estará lista para usar.

11 - ESCRITURA

Una vez que se seque, es seguro utilizar cualquier marcador de borrado en seco estándar sobre la superficie nueva.